СРИ для М7-400

11

В этой главе

Эта глава описывает СРU компьютеров для автоматизации М7-400:

- CPU 486–3,
- CPU 488–3,

Эти CPU, в сущности, отличаются своей тактовой частотой. Сравнение их характеристик вы найдете в таблице 11–1.

Таблицы в разделах 11.1 b 11.2 дают обзор характеристик и технических данных CPU.

Вслед за этим обзором модули описаны подробно.

Обзор главы

Раздел	Описание	стр.
11.1	Эксплуатационные характеристики	11–2
11.2	Технические данные	11–3
11.3	Функциональные элементы	11–4
11.4	Настройка BIOS	11–16
11.5	Адреса ввода/вывода, основная память и назначения прерываний	11–42

11.1 Эксплуатационные характеристики

Введение

Имеется два CPU с различными тактовыми частотами, доступные для использования с компьютерами для автоматизации.

Таблица 11–1 дает обзор наиболее важных характеристик этих СРU.

Таблица 11–1	. Эксплуатационные	характеристики CPU
--------------	--------------------	--------------------

Характеристики	CPU 486–3 (6ES7486–3AA00–0AB0)	CPU 488–3 (6ES7488–3AA00–0AB0)	
Процессор	Pentium 75 МГц	Pentium 120 МГц	
Субмодули памяти* МЕМ 478 DRAM			
для основной памяти			
• Возможность расширения	16 Мбайт	16 Мбайт	
• Напряжение питания	3,3 B	3,3 B	
Кэш второго уровня	нет	250 Кбайт	
Гнездо для платы памяти	Да	a	
Гнезда для интерфейсных модулей	2		
Подключение расширений	макс. 3		
Многоточечный интерфейс	да		
Контроль времени (Watchdog)*	Да	3	
* см. Руководство пользователя системы M7 (M7–SYS User Manual)			

11.2 Технические данные

Следующая таблица содержит технические данные СРU компьютеров М7–400, предназначенных для решения задач автоматизации.

Таблица 11–2. Технические данные CPU

	CPU 486–3 (6ES7486–3AA00–0AB0)	CPU 488–3 (6ES7488–3AA00–0AB0)
Номинальное напряжение	5 В пост. тока (от 4,75 до 5,25 В пост. тока)	
Типовое потребление тока	2,75 A	3,0 A
Максимально допустимое потребление тока	3,25 A	3,5 A
Максимально допустимые потери мощности	16,25 Вт	17,5 Вт
Максимально допустимые потери мощности с интерфейсными модулями	19,25 Вт	20,5 Вт
Потребность в принудительной вентиляции	нет	
Вес	1300 г	
Размеры Ш х В х Г (в мм)	50 x 290 x 219	

11.3 Функциональные элементы

Введение

В этом разделе вы познакомитесь с отдельными функциональными элементами CPU 486–3 и CPU 488–3. Эта информация нужна, чтобы вы могли реагировать на индикаторы, вводить в действие и эксплуатировать компьютер для автоматизации M7-400 и обращаться с другими компонентами (напр., платами памяти, устройствами расширения). Кроме того, вы найдете информацию о контроле времени, настройке BIOS и назначении адресов и прерываний.

Общий вид

На рис. 11–1 показан вид спереди и сзади CPU 486–3 и CPU 488–3 без кожуха. На этом рисунке можно увидеть расположение индикаторов, органов управления и других элементов, необходимых для работы.



Рис. 11–1. Вид спереди и сзади CPU 486–3 и CPU 488–3 без кожуха

Элементы СРИ

В следующей таблице приведены значения отдельных элементов CPU 486–3 и CPU 488–3.

Элемент	Значение
Светодиодные индикаторы состояния и неисправностей	Светодиодные индикаторы состояния и неисправностей отображают рабочее состояние вашего CPU. См. стр. 11–6 для более подробных объяснений.
Приемное гнездо для платы памяти	В приемное гнездо может быть вставлена плата долговременной памяти. С этой платы во время запуска в основную память может быть загружено системное и пользовательское программное обеспечение. См. стр. 11–8 для более подробных объяснений.
Переключатель режимов работы	Переключатель режимов работы выполнен как ключевой переключатель. См. стр. 11–9 для более подробных объяснений.
Гнезда для интерфейсных субмодулей	В эти гнезда могут быть вставлены интерфейсные субмодули.
	См. стр. 11–11 для более подробных объяснений.
Основная память	Свободный доступ к основной памяти осуществляется через крышку на левой стороне корпуса. Это позволяет без затруднений вставлять и заменять модули памяти.
	См. стр. 11–13 для более подробных объяснений.
Разъем расширения	Через разъем расширения могут быть подключены такие устройства расширения, как модуль расширения ЕХМ, модуль адаптера АТ, массовая память АТМ и MSM.
	См. стр. 11–14 для более подробных объяснений.
МРІ (9–контактный D-образный разъем)	СРU 486–3 и СРU 488–6 снабжены многоточечным интерфейсом. См. стр. 11–15 для более подробных объяснений.
Питание от внешней батареи	Через это гнездо может быть подключена внешняя батарея, так что, например, содержимое статической RAM и время суток не теряются при сбоях в источнике питания. Технические подробности такие же, как и для CPU S7–400.

11.3.1 Светодиодные индикаторы состояния и неисправностей

Светодиодные индикаторы состояния и неисправностей

СРU 486–3 и СРU 488–3 имеют следующие светодиодные индикаторы состояния и неисправностей:



Рис. 11–2. Светодиодные индикаторы состояния и неисправностей на CPU 486–3 и CPU 488–3

Значение индикаторов состояния и неисправностей

Светодиодные индикаторы состояния и неисправностей объясняются в таблице 11–4 в том порядке, как они расположены на модулях CPU 486–3 и CPU 488–3. Имеются в распоряжении следующие индикаторы состояния и неисправностей:

Таблица 11–4. Значение светодиодных индикаторов состояния и неисправностей CPU 486–3 и CPU 488–3

Светодиод	Значение	Объяснения
INTF (красный) EXTF (красный)	Индикатор внутренней или внешней неисправности	Горит в случае: • неисправностей аппаратуры • неисправностей ПЗУ • ошибок программирования • ошибок параметризации • вычислительных ошибок • сбоев синхронизации • неисправностей платы памяти • ошибок ввода/вывода Для точного определения неисправностей используйте устройство программирования (чтение диагностического буфера)
SD (зеленый)	Обращение к плате памяти	Горит, если имеет место обращение к плате памяти для чтения или записи.
HD (зеленый)	Обращение к жесткому диску	Горит, если имеет место обращение к жесткому диску модуля массовой памяти.
USR1 (желтый)	Специальный светодиод для программы пользователя (Us er)	Может быть назначен пользователем (см. Руководство по программированию [Programming Manual])
USR2 (желтый)	Специальный светодиод для программы пользователя (User)	
RUN (зеленый)	Светодиод состояния " RUN "	Горит, если системное программное обеспечение загружено и программы пользователя исполняются (доступ к входам/выходам разблокирован).
STOP (желтый)	Светодиод состояния " STOP "	 Горит, если программа пользователя программируемого модуля не управляет процессом (доступ к входам/выходам заблокирован) Мигает, если запрашивается или исполняется сброс памяти

11.3.2 Платы памяти

Введение

СРU 486–3 и СРU 488–3 предоставляют возможность работы с платой памяти так же, как и с дискетой. В этом разделе вы узнаете, как можно использовать эти возможности.

Указание

Если происходит сбой по питанию при обращении к плате памяти для записи, то при неблагоприятных условиях все содержимое платы памяти может быть повреждено.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в отличие от дискеты плата памяти рассчитана только на ограниченное количество обращений для записи.

Плата памяти

Плата памяти эмулирует дискету, с которой также может быть загружена операционная система. Кроме того, плата памяти может использоваться для замены программного обеспечения и данных пользователя.

Для CPU имеются в распоряжении платы памяти с флэш-СППЗУ (см. данные для заказа).

Назначение дисковода

Операционная система обращается к плате памяти так же, как к обычному дисководу.

Вы можете произвести назначение дисковода в настройке BIOS (раздел 11.4.11, с. 11–35).

Последовательность загрузки

Вы можете установить последовательность загрузки в настройке BIOS (раздел 11.4.12, с. 11–36).

Форматирование

Платы памяти форматируются с помощью программы **FTLFORM.EXE**, входящей в состав программного обеспечения. Читайте соответствующие разделы в руководстве пользователя системы M7 [*M7*–SYS User Manual].

Указание

Указываемая для платы памяти емкость памяти является фактической физической емкостью (брутто). Форматирование сокращает емкость памяти брутто примерно до 80% (нетто), которые затем и доступны операционной системе для сохранения данных/программ.

UNDELETE: Файлы, удаленные из платы памяти, **не могут** быть восстановлены командой UNDELETE.

11.3.3 Переключатель режимов работы

Переключатель режимов работы

Переключатель режимов работы СРU является ключевым переключателем.

Положения переключателя режимов работы вы можете увидеть на следующем рисунке.



Рис. 11-3. Переключатель режимов работы

Положения переключателя режимов работы

Положения переключателя режимов работы объясняются в таблице 11–5 в том же порядке, в котором они расположены на СРU.

Положение переключателя режимов работы	Объяснения
RUN-P	СРU выполняет программу пользователя. Ключ в этом положении не может быть удален. Возможен доступ к СРU на запись и чтение.
RUN	СРU выполняет программу пользователя. Доступ к СРU возможен только для чтения. В этом положении ключ может быть удален, чтобы воспрепятствовать несанкционированному изменению режима работы персоналом, не имеющим на это права.
STOP	Заблокирован доступ к входам/выходам для программы пользователя, находящейся в СРU. Программа пользователя не может управлять процессом. В этом положении ключ может быть удален, чтобы воспрепятствовать несанкционированному изменению режима работы персоналом, не имеющим на это права.
MRES	Положение переключателя для контролируемого программным обеспечением общего стирания СРU (аппаратный сброс).

Активизация MRES

Для выполнения аппаратного сброса памяти через MRES действуйте следующим образом:

- 1. Переведите переключатель режимов работы в положение STOP. Результат: Горит светодиод STOP.
- 2. Переведите переключатель режимов работы в положение MRES и удерживайте его в этом положении.

Результат: Светодиод STOP гаснет на секунду, затем горит в течение одной секунды, снова гаснет, а затем остается гореть.

3. Поверните переключатель снова в положение STOP, а затем, в течение 3 секунд, обратно в положение MRES и снова в STOP.

Результат: Светодиод STOP мигает в течение приблизительно 3 секунд с частотой 2 Гц (производится сброс памяти), а затем остается гореть.

4. Если светодиод STOP не мигает или горят или мигают другие светодиоды, необходимо повторить шаги 2 и 3.

Указание

Сброс путем активизации MRES управляется системным программным обеспечением. Если оно не запущено, СРИ в случае необходимости должен сбрасываться путем выключения и последующего включения источника питания. Если к СРU подключена клавиатура, то можно также инициировать холодный пуск с помощью оперативных ("горячих") клавиш (см. табл. 11-7 на с. 11-19).

11.3.4 Гнезда для интерфейсных субмодулей

Определение

Гнездо представляет собой слот для установки субмодуля. CPU 486–3 и CPU 488–3 имеют гнездо для платы памяти и два гнезда для интерфейсных субмодулей.

На рис. 11–4 показано расположение двух гнезд для интерфейсных субмодулей на CPU 486–3 и CPU 488–3.



Рис. 11–4. Расположение гнезд для интерфейсных субмодулей на CPU 486–3 и CPU 488–3

Нумерация гнезд для субмодулей

Каждое гнездо для интерфейсного субмодуля имеет присвоенный этому гнезду номер. Номер гнезда для субмодуля зависит от слота модуля и от расположения гнезда на модуле расширения или CPU. Вы можете увидеть номера гнезд для субмодулей на рис. 11–5.

Эти номера гнезд для субмодулей вам нужны для конфигурирования, выполняемого при настройке BIOS, или для определения адресов ввода/ вывода на интерфейсном модуле (см. главу 'Расширения М7-400' в этом справочном руководстве).



Рис. 11–5. Номера гнезд для субмодулей на СРU486–3/СРU488–3 и ЕХМ478

Крышки для субмодулей

Неиспользуемые гнезда для субмодулей защищаются крышками.

11.3.5 Субмодули памяти, пригодные для основной памяти

Введение

Вы должны отдельно заказать субмодули памяти MEM 478 DRAM для основной памяти CPU. Они также поставляются отдельно. Эти субмодули памяти должны быть вставлены до установки на монтажной стойке.

Main Memory Expansion

В таблице 11–6 вы можете увидеть, какие субмодули памяти в каком CPU можно использовать.

Таблица 11-6. Возможности расширения основной памяти

Субмодули памяти MEM478 DRAM	CPU 486–3	CPU 488–3
2 х 8 Мбайт, 3,3 В	•	•

Предупреждение

Субмодули памяти DRAM могут быть повреждены.

Если вы используете для основной памяти субмодули памяти, отличающиеся от субмодулей DRAM, спроектированных для этой цели, эти субмодули могут быть повреждены.

Используйте для основной памяти только субмодули памяти MEM 478 DRAM.

Установка субмодулей памяти

Как производить установку или заменять субмодули памяти, объясняется в разделах "Installing an M7–400 [Установка M7-400]" и "Replacing Modules and Submodules [Замена модулей и субмодулей]" в Руководстве пользователя (User Manual).

11.3.6 Разъем расширения

Введение

СРU 486–3 и СРU 488–3 снабжены разъемом расширения. Через этот разъем продолжается шина ISA.

Какие расширения могут быть подключены?

Непосредственно к CPU могут быть подключены один модуль расширения EXM 478 с интерфейсными субмодулями (до трех), один модуль массовой памяти MSM 478 с дисководами для дискет и жесткого диска или один модуль адаптера ATM 478 AT для коротких плат AT.

Всего к СРU можно последовательно подключить всего до трех устройств расширения.

Если подключены три модуля расширения EXM 478, то вместе со слотами на соответствующем CPU могут эксплуатироваться до 11 интерфейсных субмодулей (см. раздел 11.3.4).

11.3.7 Многоточечный интерфейс (МРІ)

Интерфейс Х1

Интерфейс X1 CPU 486–3 и CPU 488–3 для подключения таких устройств, как персональные компьютеры (PC) и устройства программирования (PG), представляет собой многоточечный интерфейс (MPI) и подключается через 9-контактный D-образный разъем-розетку.

Подходящие устройства

К MPI вы можете подключать:

- устройства программирования (PG/PC)
- панели оператора (OP)
- дополнительные CPU.

Через многоточечный интерфейс CPU 486–3 и CPU 488–3 вы можете адресовать до 127 коммуникационных партнеров (устройств программирования, OP, CPU). К CPU можно сделать до 44 подключений.

Штекеры

Используйте только шинные штекеры или кабель PG для подключения устройств к многоточечному интерфейсу (см. главу 6).

11.4 Настройка BIOS

Обзор

Настройка BIOS (BIOS setup) отвечает за конфигурацию соответствующих СРU в вашей системе M7–400. Настройки и техническая информация, относящаяся к конфигурации программируемого модуля, отображаются в BIOS setup. CPU уже имеют настройку по умолчанию. Она устанавливается таким образом, чтобы минимальная конфигурация CPU (с накопителем на плате памяти) запускалась через BIOS setup без программирования.

Вы можете изменить установки по умолчанию в настройке BIOS. Это становится необходимым, если вы, например, хотите подключить расширения к своему CPU (модуль расширения с интерфейсными субмодулями, модуль массовой памяти с дисководами для дискет и жесткого диска или модуль адаптера AT с короткой платой AT). Вы должны информировать операционную систему об этих расширениях.

Если вы хотите произвести установки в BIOS setup, вы можете сделать это следующим образом:

- непосредственно на соответствующем модуле, если ваш М7–400 оборудован интерфейсными субмодулями и такими устройствами ввода/вывода, как монитор и клавиатура (интерфейсный субмодуль IF 962–VGA).
- дистанционно с помощью терминальной программы (например, HyperTerminal под Windows 95) на устройстве программирования/РС или с помощью терминала ANSI через порт COM1 (интерфейсный субмодуль IF 962–COM).

Дистанционная настройка

Для дистанционной настройки BIOS без интерфейсного субмодуля IF 962– VGA действуйте следующим образом:

- 1. Отключите ваш М7-400 от напряжения сети.
- 2. Подключите устройство программирования к порту COM1 устройства SIMATIC M7 (см. раздел 8.7.2 руководства по монтажу *Installation Manual*).
- На своем устройстве программирования под Windows 95 выберите «Start > Accessories > Hyperterminal [Пуск > Принадлежности > HyperTerminal]».
- 4. В окне HyperTerminal выберите команду меню «File > New Connection [Файл > Новое соединение]». Дайте соединению имя и выберите порт СОМ со следующими параметрами передачи: 19200 бит/с (bps), 8 битов данных (data bits), без контроля четности (no parity), 1 стоп-бит (stop bit), без управления потоком (no flow control).
- 5. Включите сетевое напряжение М7–400 и удерживайте нажатой клавишу "Q" в течение запуска, пока М7–400 не зарегистрируется в HyperTerminal'е с тестированием аппаратуры (появляется "U").
- 6. Немедленно нажмите кнопку ESC.

Результат: Вы находитесь в BIOS setup.

11.4.1 Запуск BIOS

Запуск без сообщения об ошибке

После включения или теплого пуска CPU BIOS (<u>Basic Input Output System</u> [Базовая система ввода/вывода]) начинает самотестирование при загрузке (POST - <u>Power On Self Test</u>) и отображает результаты в окне POST.

FowerBIOS Version 1.00 Copyright (C) 1984-1996, Award Software, Inc. 03/13/96 - Intel-82430Hx-3x591000 01 0000 Signens AG M7-CFU M7-BIOS A2.00m
CPU Type. Pentium 120Mhz Math CoProcessor Internal Base Memory
Press ESC to enter setup

Рис. 11-6. Окно POST для CPU 488-3

Если не было ошибок, то все светодиоды на CPU выключаются, кроме светодиода STOP.

Запуск с предупреждениями

Во время запуска в окне POST после строки 'Video Shadow RAM...' выводятся предупреждения, если:

- отсутствует питание от батареи
- отсутствует клавиатура.

Предупреждения остаются на экране в течение 2 секунд. После этого первая строка удаляется из окна POST.

Если отсутствует питание от батареи, то дата сбрасывается на 1.1.1994.

Запуск с сообщением об ошибках

Если происходит одна из следующих ошибок:

- ошибка тестирования памяти
- ошибка конфигурации жесткого диска
- ошибка контрольной суммы CMOS,

то светодиод INTF остается гореть, как и светодиод STOP. На экране появляется окно с сообщением о соответствующей ошибке. Окно исчезает примерно через две секунды, и запуск продолжается.

Если неверна контрольная сумма CMOS, загружаются установки по умолчанию.

Поведение в случае серьезных ошибок

В случае серьезных ошибок запуск прекращается. К серьезным ошибкам относятся:

- Не вставлена память.
- Вставлено более одного интерфейсного субмодуля IF962–VGA (горит светодиод INTF).
- Адрес памяти CMOS 15 (0хF) во время теплого пуска содержит недопустимый код завершения задачи.

Эти ошибки препятствуют выводу на экран, так как видеоустройство не инициализировано. Горит светодиод INTF.

Убедитесь, что все требуемые для работы субмодули памяти MEM 478 DRAM вставлены в CPU, или проверьте, не вставлено ли в CPU более одного интерфейсного модуля IF262–VGA. Если вы не находите ошибок, то, возможно, имеет место недопустимый код завершения. В этом случае сбросьте CPU, выключив и включив его снова.

Теплый пуск

После теплого пуска CPU появляется следующее окно, сигнализирующее об ускоренном запуске системы (см. раздел 11.4.2 "Оперативные клавиши BIOS").

PowerBIOS Version 1.00 Copyright (C) 1984-1996, Award Software, Inc. 03/13/96 - Intel-82430HX-3A59I000 01 0000	
Signers AG M7-CPU M7-BIOS A2.00m Press CIRL-ALT-ESC to enter setup	

Рис. 11-7. Окно теплого пуска для СРИ

11.4.2 Оперативные клавиши BIOS

Оперативные клавиши BIOS

После запуска BIOS предлагает пользователю ряд функций под MS–DOS. Эти функции выполняются при одновременном нажатии следующих групп клавиш:

Английские Немецкие Функция обозначения клавиш обозначения клавиш CTRL + + DEL + ENTF Alt STRG + Alt Теплый пуск модуля HOME CTRL Alt STRG Alt POS1 Холодный пуск модуля (выкл/ вкл питания с инициализацией всех блоков) CTRL Alt (I I STRG Alt []] Жесткий диск IDE в режиме ожидания STRG CTRL Alt PGDN Alt Bild . Хранитель экрана включен (темный экран) PGUP STRG Bild ↑ CTRL Alt Alt Хранитель экрана выключен

Таблица 11–7. Оперативные клавиши BIOS с немецкими и английскими обозначениями

Указание

Эти функции могут быть перекрыты другими операционными системами или пользовательскими программами, такими как Windows.

11.4.3 Управление в BIOS Setup

Определение полей настройки

Внутри BIOS setup имеются поля, в которых вы можете делать записи или осуществлять выбор. Эти поля имеют следующие функции:

• Поле редактирования;

Вы можете вводить желаемые значения в это поле . Содержимое поля сначала должно быть удалено с помощью ВАСКАРАСЕ или DEL .

- Поле списка;
 Это поле _____ перечисляет, например, все страницы в меню настройки, из которых вы можете одно выбрать и запустить.
- Триггерная кнопка;

Вы можете включить соответствующую функцию, активизируя триггерную кнопку [✓] и выключить ее снова, деактивируя триггерную кнопку [].

• Кнопка выбора;

Активизируя кнопку выбора (*), вы можете выбрать одну из ряда возможностей. Активизация другой кнопки выбора деактивирует предыдущую кнопку выбора ().

Управление с помощью клавиш внутри меню настройки

Следующие клавиши используются внутри меню Setup и соответствующих страниц настройки (в соответствии со стандартом WindowsTM):

ENTER	I

TAB

SHIFT

С помощью этой клавиши вы переходите в первую строку поля списка, поля редактирования, к триггерной кнопке или к кнопке выбора.

Если курсор находится на кнопке (OK, CANCEL, ...) или на выделенной (инверсно включенной) строке внутри окна списка, то с помощью ______ активизируется стоящая за ними функция.

Если курсор не находится на кнопке, когда вы нажимаете <u>ENTER</u>, это имеет то же действие, что и активизация кнопки ОК: возврат в меню настройки с сохранением любых изменений, сделанных на странице настройки.

ESC	Эта клавиша выполняет ту же функцию, что и кнопка
	CANCEL: возврат в меню настройки с отменой всех
	изменений, сделанных на странице настройки.

С помощью этой клавиши вы можете перемещать курсор из одного поля в следующее или к следующей кнопке.

тав С помощью этой комбинации вы можете перемещать курсор из одного поля к предыдущему или к предыдущей кнопке (только локально, не при дистанционной настройке).

	С помощью этих клавиш управления курсором вы можете переходить от одной строки к другой внутри поля списка. Строка, в которой вы находитесь, выделяется темной полосой.
	Вы можете листать с помощью клавиш управления курсором внутри поля редактирования, если внутри этого поля имеется несколько доступных значений для выбора.
	Вы активизируете кнопку выбора, если помещаете курсор на эту кнопку, используя клавиши управления курсором.
\leftarrow	С помощью этих клавиш управления курсором вы можете переходить от символа к символу внутри окна редактирования.
	С помощью клавиши пробела вы можете подтвердить выделенную строку как выбранную или активизировать триггерную кнопку.
	Удержание клавиши INSERT в нажатом состоянии во время холодного пуска модуля приводит к тому, что загружаются определенные установки BIOS по умолчанию, требуемые для безопасного запуска.
F1	С помощью этой функциональной клавиши отображается окно контекстно-зависимой помощи. Пример показан на рис. 11–8.
	Press Enter or ESC to exit
	Use cursor up/down keys to choose a setup page in the list (List may scroll up/down). Then press ENTER to open this page.
	Use Tab/Shift-Tab keys to move cursor to next/previous item

Рис. 11-8. Окно контекстно-зависимой помощи

Дистанционная настройка может производиться или с клавиатуры удаленного компьютера, или с клавиатуры М7–400. В обоих случаях применимы описанные выше клавиши.

В окнах редактирования:

HOME	устанавливает минимальное значение окна.
end	устанавливает максимальное значение окна.
F1	отображает текст контекстно-зависимой помощи.

11.4.4 Вызов и завершение BIOS Setup

Вызов меню настройки

Вслед за этим появляется меню настройки для выбора страницы настройки.

На рис. 11–9 показано меню настройки (Setup) CPU 486–3 и CPU 488–3.



Рис. 11–9. Меню настройки

Меню настройки состоит из:

- окна списка, из которого вы можете выбрать требуемую страницу настройки,
- кнопки OPEN, которая при активизации открывает выбранную страницу настройки,
- кнопки EXIT, которая закрывает меню настройки после того, как вам будет предложено принять решение, сохранять изменения или нет.

Страницы настройки для CPU 486-3 и CPU 488-3 показаны ниже.

Эти страницы показаны с установками по умолчанию.

Выход из BIOS Setup

Для выхода из BIOS setup активизируйте кнопку EXIT, показанную на рис. 11–9, или нажмите ______. Вслед за этим появляется диалоговое окно "Setup Exit [Выход из Setup]" (см. рис. 11–10).

l soodp Litte	
Do you wish to save the changes to CMO8?	
SAVE EXIT RETURN Press [F1] key for help	

Рис. 11–10. Диалоговое окно "Setup Exit"

Здесь у вас есть следующие возможности:

• SAVE

сохраняет параметры в CMOS, а затем начинает холодный пуск.

• EXIT

завершает настройку без сохранения параметров в CMOS, а затем начинает холодный пуск (выключение/включение питания с инициализацией всех блоков).

• RETURN

возвращает в режим настройки. Все изменения, сделанные с момента открытия Setup, отменяются.

11.4.5 Страница настройки «User Help»

Открытие страницы настройки

Если вы выбрали "User Help [Помощь пользователю]" и активизировали кнопку OPEN в меню настройки (рис. 11–9 на стр. 11–23), то эта страница настройки появляется на экране (рис. 11–11).

User Help						
Use TAB /	SHFT-TAB Keys to	o toggle throug	h items			
OK Press ENTER to	save changes and	i close page				
CANCEL Select and pres	CANCEL Select and press ENTER or press ESC to close page without saving					
DEF Select and pres	DEF Select and press ENTER to load default values in page					
Checkbox	-Radio Button-	—List Box—	Edit Box			
[] Option (*) Option 1 Option 1 () Option 2 Option 2						
enable / disable Use Cursor checkbox option Use Cursor Keys to select an option number or						

Рис. 11–11. Страница настройки "User Help"

Каково назначение этой страницы настройки?

Эта страница настройки содержит указания, которые помогут вам пользоваться меню настройки.

Кнопка ОК

Активизация это кнопки возвращает в меню настройки.

11.4.6 Страница настройки «IF modules»

Открытие страницы настройки

Если вы выбрали "IF Modules [Интерфейсные модули]" и активизировали кнопку OPEN в меню настройки (рис. 11–9 на стр. 11–23), то эта страница настройки появляется на экране (рис. 11–12).



Рис. 11–12. Страница настройки "IF Modules"

Каково назначение этой страницы настройки?

Если вы нарастили свой CPU, добавив к нему модули расширения, то на этой странице настройки вы можете произвести конфигурирование интерфейсных субмодулей, используемых в модулях расширения. См. главы "Интерфейсные субмодули" и "Расширения М7–400", чтобы найти требуемые вам установки.

Вам следует изменять эти установки, если только это вам необходимо, в противном случае должны использоваться установки по умолчанию.

Представление информации

Информация не может редактироваться. Она показана на странице настройки серым шрифтом. Серый шрифт недоступен при дистанционной настройке и заменяется там черным шрифтом.

Прием отредактированных значений

В полях редактирования системой принимаются только те значения, для которых были спроектированы соответствующие интерфейсные субмодули. Если, например, вы вводите три значения под "Interrupt Source [Источник прерывания]", а интерфейсный субмодуль имеет только одно прерывание, то только первое значение будет существенным.

Любые измененные значения сохраняются только тогда, когда вы подтверждаете их клавишей <u>тав</u> или <u>SHIFT</u> <u>тав</u> (только локально, не при дистанционной настройке).

Выбор номера субмодуля (Select Submodule Number)

Здесь вы вводите текущий номер гнезда, в котором установлен интерфейсный субмодуль, или выбираете этот номер, используя клавиши управления курсором

В М7—400 вы можете вводить номера гнезд для субмодулей от 0 до 14, если используются максимально возможные три модуля расширения EXM 478 (см. раздел 12.2). На один слот на задней шине используются три номера гнезд для субмодулей.

Номер гнезда для субмодуля связан с другими значениями на этой странице настройки. Если вы изменяете номер гнезда для субмодуля, то соответствующие значения также появляются, если они вводились.

Базовый адрес ввода/вывода (I/O Base) (серый шрифт)

Показывает текущий адрес модуля расширения (см. главу 12 "Расширения М7–400") или соответствующего СРU. Однако СРU двойной ширины имеют два адреса, один адрес для гнезд субмодуля в его левой половине и второй адрес, больший на + 100_н, для гнезда субмодуля в правой половине. Эта информация не может редактироваться.

Тип сконфигурированный + Обнаруженный (серый шрифт)

В поле "Туре configured [Тип сконфигурированный]" вы вводите тип интерфейсного субмодуля, уже вставленного в данный слот или еще подлежащего установке в этот слот.

"Detected [Обнаруженный]" отображает тип интерфейсного субмодуля, занимающего этот слот в настоящее время (при последней загрузке CPU). Эта информация не редактируется.

ВІОЅ выполняет сравнение ЗАДАННОГО и ФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ. Если значение, установленное в "Type configured", не согласуется со значением в "detected" или если в поле "Type configured" сконфигурировано значение 0FFH, BIOS не выполняет конфигурирование для этого интерфейсного субмодуля.

Если в гнезде для субмодуля отсутствует интерфейсный субмодуль, то отображается значение "FF".

Источник прерываний (Interrupt Source)

Здесь вы устанавливаете прерывания от А до С (см. главу "Интерфейсные субмодули"), предусмотренные для интерфейсного субмодуля. Значения, расположенные слева, являются заданными. Вы их можете редактировать. Значения, отображаемые серым шрифтом справа от вышеупомянутых значений, являются текущими (определенными при предыдущей загрузке CPU). Их редактировать нельзя.

Указание

Для интерфейсных модулей IF 961-AIO, IF 961-DIO и IF 961-CT1 в BIOS setup нет прерываний по умолчанию (значения по умолчанию всегда равны 0xFF). Кроме того, сообщение об ошибке не выдается, если не устанавливается прерывание для интерфейсного модуля, который спроектирован для генерирования прерываний.

Настройки BIOS для интерфейсных модулей, способных генерировать прерывания

Если вы в SIMATIC manager установили генерирование прерываний для интерфейсного модуля, то вы должны установить прерывание для этого интерфейсного модуля на странице настройки BIOS "IF modules". Используйте для этого одно из свободных прерываний (см. выше и таблицу 11–9 "Назначение прерываний" на стр. 11–42).

Совместно используемое назначение (Shared Dest.)

Здесь вы устанавливаете совместно используемое прерывание для интерфейсного субмодуля (см. главы "Интерфейсные субмодули" и "Расширения М7–400"). Это значение вводится только один раз на модуль расширения у гнезда для первого субмодуля (0, 3, 6, 9 и т.д.). Значение с левой стороны является заданным, и его можно редактировать. Значение, отображаемое серым шрифтом справа от него, - это текущее значение (определенное при последней загрузке CPU). Его редактировать нельзя.

Запрос на прямой доступ к памяти (DMA Request)

Введите здесь запрос на прямой доступ к памяти А и В для интерфейсного субмодуля (см. главу "Интерфейсные субмодули"). Значения, расположенные слева, являются заданными. Значения, отображаемые серым шрифтом справа, являются текущими (определенными при последней загрузке CPU). Их нельзя редактировать.

Конфигурационный индекс (Config. Index)

Здесь вы можете адресовать конфигурационное пространство длиной 40H (от 0H до 3FH). Вы найдете адрес каждого интерфейсного субмодуля в таблице "Относительный адрес для регистра конфигурации" в главе "Интерфейсные субмодули".

Значение (Value) (серый шрифт)

По адресу, установленному с помощью «Config. Index», вы можете теперь ввести конфигурационное значение. Вы найдете это значение и его описание в главе «Интерфейсные субмодули» у соответствующего субмодуля.

Конфигурационное значение, расположенное слева, является заданным. Вы можете его редактировать. После ввода значения подтвердите его нажатием клавиши <u>Tab</u> или комбинации клавиш <u>Shift Tab</u>, чтобы оно было принято. Конфигурационное значение, показанное справа серым шрифтом (при дистанционной настройке - черным шрифтом), является текущим значением (определенным при последней загрузке CPU). Его нельзя редактировать. Если субмодуль в гнезде отсутствует, то отображается "FF".

Источник сигнала (SIG Source)

Здесь вы вводите источник сигнала, если соответствующий интерфейсный субмодуль спроектирован для этого (глава "Интерфейсные субмодули"). Значения для источника сигнала, расположенные слева, являются заданными. Вы можете их редактировать. Значения, показанные справа от них серым шрифтом (при дистанционной настройке - черным шрифтом), являются текущими значениями (определенными при последней загрузке CPU).

Приемник сигнала (SIG Dest.)

Здесь вы вводите приемник сигнала, если соответствующий интерфейсный субмодуль спроектирован для этого (глава "Интерфейсные субмодули"). Это значение вводится только один раз на модуль расширения у гнезда для первого субмодуля (0, 3, 6, 9 и т.д.). Значение для приемника сигнала, расположенное слева, является заданным. Его можно редактировать. Значение приемника сигнала, отображаемое справа серым шрифтом (при дистанционной настройке - черным шрифтом), является текущим значением (определенным при последней загрузке CPU). Его редактировать нельзя.

Кнопка ОК

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Изменения на странице настройки сохраняются.

Кнопка CANCEL

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Отменяет все изменения, сделанные на странице настройки.

11.4.7 Страница настройки «Timeout Function»

Открытие страницы настройки

Если вы выбрали "Timeout Function [Функция тайм-аут]" и активизировали кнопку OPEN в меню настройки (рис. 11–9 на стр. 11–23), то эта страница настройки появляется на экране (рис. 11–13).



Рис. 11–13. Страница настройки «Timeout Function»

Каково назначение этой страницы настройки?

На этой странице настройки вы определяете, должен ли жесткий диск переходить в режим ожидания в перерывах между обращениями к нему и должен ли включаться хранитель экрана во время пауз во вводе.

Режим тайм-аут

Режим тайм-аут предлагает вам следующие возможности выбора:

При активизации кнопки выбора	вы можете
Disabled [Блокирован]	выключить функцию тайм-аут,
Screensaver [Хранитель экрана]	или включить хранитель экрана на время пауз во вводе,
IDE Standby [Режим ожидания IDE]	или использовать жесткий диск в экономичном режиме ожидания в перерывах между обращениями к нему.

Время задержки (Delay Time)

В этом поле редактирования вы вводите время в минутах, которой должно пройти после последнего ввода или последнего обращения к жесткому диску, прежде чем активизируется функция тайм-аут.

Кнопка ОК

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Изменения на странице настройки сохраняются.

Кнопка CANCEL

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Отменяет все изменения, сделанные на странице настройки.

11.4.8 Страница настройки «Security»

Открытие страницы настройки

Если вы выбрали "Security [Защита]" и активизировали кнопку OPEN в меню настройки (рис. 11–9 на стр. 11–23), то эта страница настройки появляется на экране (рис. 11–14).



Рис. 11–14. Страница настройки «Security»

Каково назначение этой страницы настройки?

На этой странице настройки вы активизируете или деактивизируете защиту дисковода для дискет и жесткого диска и защиту паролем для настройки и/или загрузки CPU.

Защита устройства (Device Security)

Floppy Disk Read Only (Гибкий диск только для чтения) Если активизирована эта триггерная кнопка, то доступ к дискете на запись становится невозможным.

Hard Disk Read Only (Жесткий диск только для чтения)

Если активизирована эта триггерная кнопка, то доступ к жесткому диску на запись становится невозможным.

Password (Пароль)

Enter Setup (Доступ к настройке) Активизируя эту триггерную кнопку, вы можете назначить пароль, который предоставляет право доступа к настройке.

System Boot (Загрузка системы)

Активизируя эту триггерную кнопку, вы можете назначить пароль, который позволяет загружать операционную систему.

Вы можете ввести этот пароль только в том случае, если уже был введен правильный пароль для доступа к настройке.

Указание

Пароль может иметь не более 8 алфавитно-цифровых символов. Верхний и нижний регистры различаются. Если вы используете американскую клавиатуру для ввода пароля, а затем переходите, например, к использованию другой национальной клавиатуры, например, немецкой, то это может оказывать влияние на пароль. Вместо пароля *Johnny_** вам нужно будет потом вводить *Johnnz?(* Запишите свой пароль и храните его в надежном месте, где вы его сможете снова найти. Если вы потеряли или забыли свой пароль, обратитесь к местному дилеру фирмы Siemens.

Кнопка ОК

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Изменения на странице настройки сохраняются.

Кнопка CANCEL

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Отменяет все изменения, сделанные на странице настройки.

11.4.9 Страница настройки «Date and Time»

Открытие страницы настройки

Если вы выбрали "Date and Time [Дата и время]" и активизировали кнопку OPEN в меню настройки (рис. 11–9 на стр. 11–23), то эта страница настройки BIOS появляется на экране (рис. 11–15).

Date and Time
Time 13:42:20 Date 27-Nov-1996
CANCEL OK
Press [F1] key for help

Рис. 11–15. Страница настройки «Date and Time» (по умолчанию)

Каково назначение этой страницы настройки?

На этой странице настройки вы устанавливаете дату и время для программируемого модуля.

Дата (Date)

В этом поле редактирования вы вводите дату в формате дд-мм-гггг (день, месяц, год).

Время (Time)

В этом поле редактирования вы вводите время в формате чч:мм:сс (час, минута, секунда).

Секунды на странице настройки обновляются непрерывно и останавливаются только тогда, когда вы выбираете поле секунд. Затем вы можете принять отображенное или установленное время нажатием клавиши <u>RETURN</u>.

Кнопка ОК

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Изменения на странице настройки сохраняются.

Кнопка CANCEL

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Отменяет все изменения, сделанные на странице настройки, за исключением времени.

11.4.10 Страница настройки «Hard Disk»

Открытие страницы настройки

Если вы выбрали "Hard Disk [Жесткий диск]" и активизировали кнопку OPEN в меню настройки (рис. 11–9 на стр. 11–23), то эта страница настройки появляется на экране (рис. 11–16).

ľ							naro Dis	- x					
	auto i	All D	rives		СК		CANCEL	Dr	ive W	ait Tin	ie: 8	sec	
1	-Prima	ry ID	E Cont	trolb	er——								
İ		Auto	Type	Cvl	Heada	SPT	Precona	I-Zone	Size	Trans Mode	Block Mode	32- Bit	Fast PIO
İ	Master	: [\]	USR1	525	32	63	NONE	1049	516	LEA	[]	[]	[]
	Slave:	[]	NONE	0	0	0	D	0	0	Normal	[]	[]	[]
					Pres	35 [l	71] key i	for helj	P				

Рис. 11–16. Страница настройки "Hard Disk" только при наличии жесткого мастердиска

Каково назначение этой страницы настройки?

Эта страница настройки используется для передачи параметров жесткого диска, находящегося в вашем модуле массовой памяти, в BIOS.

Изменяйте настройки по умолчанию только в том случае, если вы устанавливаете другой жесткий диск и он не может быть обнаружен автоматически (см. функцию Auto). Если введен неправильный тип диска, то операционная система не может быть запущена.

Автоматическая установка для всех дисков (AUTO All Drives)

Устанавливает тип и все параметры для жесткого мастер-диска и жестких slave-дисков.

Автоматическая установка (Auto)

Автоматически устанавливает тип и все параметры для соответствующего жесткого диска во время запуска BIOS, если эта триггерная кнопка активизирована.

Тип Размер (Туре Size)

Это параметры, относящиеся к дисководу.

Режим преобразования (Translation Mode)

В позиции Translation Mode (Режим преобразования) у вас есть четыре возможности установки:

- Аuto (Автоматический) считывает параметры жесткого диска и автоматически устанавливает правильный режим (нормальный, LBA, большой). Режим преобразования "Auto" установлен по умолчанию.
- Normal (Нормальный) используется для жестких дисков с объемом памяти ≤ 504 Мбайт.
- LBA (Logical Block Addressing [Логическая адресация блоков]) используется для жестких дисков с объемом памяти ≥ 504 Мбайт.
- Large (Большой) должен быть установлен для жестких дисков с объемом памяти ≥ 504 Мбайт, которые не поддерживают режим LBA.

Блочный режим (Block Mode)

Устанавливает блочный режим для команд передачи с прямым доступом к памяти (DMA). Так как жесткие диски в М7–400 не работают в режиме прямого доступа к памяти, то эта триггерная кнопка не должна активизироваться.

32 бита (32 bits)

Устанавливает 32-битный режим доступа. Так как этот режим не поддерживается контроллерами жесткого диска стандарта ISA, то эта триггерная кнопка не должна активизироваться.

Ускоренный программируемый режим ввода/вывода (Fast PIO)

Устанавливает ускоренный программируемый режим ввода/вывода (PIO= Programmed Input Output).

Кнопка ОК

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Изменения на странице настройки сохраняются.

Кнопка CANCEL

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Отменяет все изменения, сделанные на странице настройки.

11.4.11 Страница настройки «Floppy/Card»

Открытие страницы настройки

Если вы выбрали "Floppy/Card [Флоппи-диск/плата памяти]" и активизировали кнопку OPEN в меню настройки (рис. 11–9 на стр. 11–23), то эта страница настройки появляется на экране (рис. 11–17).



Рис. 11–17. Страница настройки "Floppy/Card"

Каково назначение этой страницы настройки?

кнопку выбора «NONE [Никакой]».

На этой странице вы можете ввести данные о дисководе гибких дисков (дискет) в вашем модуле массовой памяти и о плате памяти в вашем CPU.

Дисковод A (Drive A)

При первом запуске или после нажатия во время загрузки клавиши ВIOS распознает, выполнено ли расширение CPU модулем массовой памяти и, следовательно, имеется ли в распоряжении CPU накопитель на гибких дисках или нет.

- Если накопитель на гибких дисках имеется, BIOS назначает ему в соответствие дисковод А, активизируя кнопку выбора «1.44 Mb».
- Если накопитель на гибких дисках отсутствует, BIOS назначает дисковод А плате памяти, активизируя кнопку выбора «MemCard». Если вы не хотите вводить ни один из этих накопителей, активизируйте

Другие установки для дисковода А в настоящее время значения не имеют.

Дисковод В (Drive B)

Дисковод В ставится в соответствие только плате памяти в CPU, если накопитель на гибких дисках назначен на дисковод А.

- Активизируйте кнопку выбора 'MemCard', если вы хотите работать с платой памяти.
- Иначе активизируйте кнопку выбора "NONE [Никакой]".

Другие установки для дисковода В в настоящее время значения не имеют.

Кнопка ОК

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Изменения на странице настройки сохраняются.

Кнопка CANCEL

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Отменяет все изменения, сделанные на странице настройки.

11.4.12 Страница настройки «Boot Options»

Открытие страницы настройки

Если вы выбрали "Boot Options [Параметры загрузки]" и активизировали кнопку OPEN в меню настройки (рис. 11–9 на стр. 11–23), то эта страница настройки появляется на экране (рис. 11–18).

	Boot Options
Fress [F1] key for help	OK Cancel Default
(*) A:, C: () C:, A:	[] Typematic Settings snapled Typematic Rate: 6 (char/s) Typematic Delay: 250 (msec) [√] Num Lock On
Halt On () No Halt () Keyboard Errors () Disk Errors (*) All Errors	-System Memory- [√] Quick Memory Test

Рис. 11–18. Страница настройки "Boot Options"

Каково назначение этой страницы настройки?

На этой странице вы устанавливаете загрузочное устройство и метод тестирования основной памяти.

Последовательность загрузки (Boot Sequence)

Активизируя соответствующую кнопку выбора, вы выбираете здесь устройство, с которого будет загружаться СРU при запуске.

- Дисковод А представляет накопитель на гибком диске или плату памяти, в зависимости от того, что из них было введено как дисковод А (Drive A) на странице настройки 'Floppy/Card'. Если в дисководе гибких дисков отсутствует средство с возможностью загрузки, система после этого пытается произвести загрузку из платы памяти (страница настройки 'Floppy/Card' -> дисковод B).
- Дисковод С представляет жесткий диск.

Имеется возможность задать первичное и вторичное загрузочное устройство, то есть, если в первичном устройстве отсутствует программа загрузки, то система автоматически загружается с вторичного устройства, если там есть загрузочная программа.

Если ни дисковод А, ни дисковод В не содержат программы загрузки, то на экране появляется сообщение с подсказкой о необходимости вставить средство, с которого можно загружаться, и подтвердить это нажатием клавиши <u>RETURN</u>.

Остановить на ... (Halt On ...)

Здесь вы можете выбрать, какие сообщения об ошибках отображаются в окне ошибок в процессе загрузки. Отображение окна с ошибками задерживает загрузку примерно на 2 секунды.

Состояние клавиатуры (Keyboard State)

Туреmatic Settings Enabled (Установки Туреmatic разрешены) Если вы активизируете эту триггерную кнопку, то BIOS устанавливает значения параметров "Typematic Rate [Скорость Typematic]" и "Typematic Delay [Задержка Typematic]".

Туретаtic Rate (Скорость Typematic) Это значение используется для установки максимальной скорости передачи с клавиатуры в символах в секунду.

Туретаtic Delay (Задержка Туретаtic) Это значение используется для установки времени задержки в миллисекундах, по истечении которого символы передаются с

максимальной скоростью.

Num Lock On (Фиксация числового регистра включена) Если вы активизируете эту триггерную кнопку, то "Num Lock" после запуска BIOS становится активным.

Системная память (System Memory)

Если активизирована эта триггерная кнопка, то при загрузке выполняется только выборочное тестирование основной памяти, поэтому тестирование происходит особенно быстро.

Кнопка ОК

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Изменения на странице настройки сохраняются.

Кнопка CANCEL

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Отменяет все изменения, сделанные на странице настройки.

Кнопка DEFAULT

Если эта кнопка активизирована, то на этой странице настройки снова вводятся установки по умолчанию. Первоначальные установки удаляются.

11.4.13 Страница настройки «System»

Открытие страницы настройки

Если вы выбрали "System [Система]" и активизировали кнопку OPEN в меню настройки (рис. 11–9 на стр. 11–23), то эта страница настройки появляется на экране (рис. 11–19).



Рис. 11–19. Страница настройки "System"

Каково назначение этой страницы настройки?

На этой странице делаются установки для кэш-памяти, системного ПЗУ и видео ПЗУ. Мы рекомендуем вам воспользоваться установками по умолчанию (см. рис Рис. 11–19).

Системный кэш (System Cache)

Системный кэш предоставляет следующие возможности выбора:

Активизируя кнопку выбора	вы можете
Disabled [Блокирован]	отключить всю кэш-память
Primary only [Только первичный]	включить только процессно- ориентированный кэш
Primary and Secondary [Первичный и вторичный]	включить как внутренний, так и внешний кэш. Если для вторичного кэша отображается размер 0, то может быть включен только первичный кэш.

Размер вторичного кэша (Secondary Cache Size)

Указывает размер вторичной кэш-памяти. Это только информационное поле, которое не может редактироваться.

Системный кэш (System Cache)

Для областей памяти системного ПЗУ, ВИДЕО ПЗУ и адресов расширений BIOS вы можете установить, копируются ли они в теневое ОЗУ и должен ли использоваться кэш.

• Системное ПЗУ предоставляет следующие возможности для выбора:

При активизации кнопки выбора	вы определяете,
Shadowed (Помещены в теневое ОЗУ)	что область адресов BIOS размером 128 Кбайт должна копироваться в высокоскоростное теневое ОЗУ. Эта опция не может быть выключена.
Shadowed and Cached (Помещены в теневое ОЗУ и в кэш)	что кэш-память доступна для этой области памяти в дополнение к теневому ОЗУ.

Указание

Если вы выключили кэш-память в поле "Primary and Secondary Cache [Первичный и вторичный кэш]", то эта установка в поле "System ROM [Системное ОЗУ]" не изменяется автоматически.

 Video ROM (Видео ПЗУ) предоставляет следующие возможности для выбора:

При активизации кнопки выбора	вы определяете,
Shadowed [Помещены в теневое ОЗУ]	что видео ПЗУ (32 Кбайта) копируется в быстрое теневое ОЗУ. Это ускоряет видео-вывод (более быстрое построение изображения на экране).
Shadowed and Cached [Помещены в теневое ОЗУ и в кэш]	что кэш-память доступна для этой области памяти в дополнение к теневому ОЗУ. Дальнейшее ускорение видео- вывода.

Кнопка ОК

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Изменения на странице настройки сохраняются.

Кнопка CANCEL

Если активизирована, возвращает в меню настройки. Отменяет все изменения, сделанные на странице настройки.

Кнопка DEFAULT

Если эта кнопка активизирована, то на этой странице настройки снова вводятся установки по умолчанию. Первоначальные установки удаляются.

11.5 Адреса ввода/вывода, основная память и назначения прерываний

Введение

В этом разделе дается подробная информация в виде таблиц о распределении адресного пространства ввода/вывода, основной памяти и назначениях прерываний CPU.

Распределение памяти

Основная память в М7-400 распределяется следующим образом:

Адрес	Содержимое
от 1 МВ до 15 МВ	Область памяти пользователя
от 15 МВ до 16 МВ	PROFIBUS DP ^{*)} , иначе свободны
от Е 8000Н до F FFFFH	BIOS
от Е 0000Н до Е 7FFFН	Свободны (32 К)
от D 0000Н до D FFFFH	Свободны (64 К)
от С F000H до С FFFFH	Свободны (4 К)
от С C000H до C EFFFH	Плата памяти, иначе свободны (12 К)
от С 8000Н до С BFFFH	Свободны (16 К)
от С 0000Н до С 7FFFH	BIOS теневого VGA (32 K)
от А 0000Н до В FFFFH	VGA (128 K)
от 0 0000Н до 9 FFFFH	Системная область 640 К

Таблица 11-8. Распределение основной памяти

^{*)} Если интерфейсный субмодуль IF 964-DP не вставлен в привилегированный слот (см. табл. 13–3 на стр. 13–4)

Сохранение областей памяти свободными

Области памяти, которые не всегда помечаются как "свободные", должны сохраняться свободными при использовании администратора памяти.

Область статического ОЗУ

Размер статического ОЗУ с батарейной буферизацией составляет 64 Кбайта (нетто для блоков данных 56 Кбайт). Если батарея удаляется и вставляется снова, когда питание не подключено, то содержимое статического ОЗУ теряется. Об этом сигнализирует светодиод BAF.

Области памяти для плат АТ

Платы АТ, которые вставляются в модуль расширения АТМ 478, могут занимать следующие области памяти:

Диапазон	M7 RMOS32	M7 RMOS32 c MS-DOS		M7 RMOS32 c
		без EMS	c EMS	MS–Windows
от D 0000Н до E 7FFFH	96 K	96 K	32 K ²⁾	32 K ²⁾
от С 8000Н до С BFFFH	16 K	16 K	16 K	16 K
от C C000H до C EFFFH ¹⁾	12 K	12 K	12 K	12 K
от C F000H до C FFFFH	4 K	4 K	4 K	4 K

¹⁾ Эта область доступна только при отсутствии платы памяти.

²⁾ При использовании M7 RMOS32 с MS–Windows или если программное обеспечение драйверов под MS–DOS требует использования дополнительной памяти (EMS), администратор памяти EMM386 занимает 64 К в области от D0000H до E7FFFH, так как он должен использоваться в режиме EMS.

Адресная область ввода/вывода

Адресация совместимых с ISA компонентов ввода/вывода производится в области ввода/вывода под адресами от 0100_H до 03FF_H. Здесь используются адреса, определяемые архитектурой ISA. В отличие от базового AT адреса ввода/вывода в CPU полностью декодированы, так что адреса выше 03FF_H могут использоваться для адресации аппаратуры, специфической для M7–400.

Адресная область ввода/вывода для модулей адаптера АТ

Если вы используете модули адаптера AT, то для адресации доступны следующие адресные области:

- от 0200_н до 03FF_н
- за исключением области от 3E0_H до 3E3_H и
- за исключением областей, занимаемых интерфейсными субмодулями (см. главу "Интерфейсные субмодули").

Назначение прерываний

Таблица 11-9	. Назначение	прерываний
--------------	--------------	------------

Прерывание	Функция
NMI	Групповое прерывание для неисправностей и сигналов сброса
IRQ0	Системный таймер
IRQ1	Зарезервировано для клавиатуры
IRQ2	Каскадирование 2-го контроллера прерываний
IRQ3	Назначено СОМ2, иначе свободно
IRQ4	Назначено СОМ1, иначе свободно
IRQ5	Назначено LPT2, иначе свободно
IRQ6	Назначено дисководу гибких дисков, иначе свободно
IRQ7	Назначено LPT1, иначе свободно
IRQ8	Часы реального времени
IRQ9	Программное прерывание, перенаправлено на IRQ2
IRQ10	IF 964–DP, иначе свободно
IRQ11	СР 1401, иначе свободно
IRQ12	Назначено трекболу/мыши
IRQ13	Назначено арифметическому сопроцессору
IRQ14	Назначено дисководу жесткого диска, иначе свободно
IRQ15	Назначено