

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Anreihverbinder, außen  
Baying connector, external  
Attaches de juxtaposition extérieures

8617.502  
8617.503



Montageanleitung  
Assembly instructions  
Notice de montage

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP







**Sicherheitshinweise  
Safety instructions  
Consignes de sécurité  
Veiligheidsvoorschriften**

**Säkerhetsinstruktioner  
Avvertenze di sicurezza  
Advertencias de seguridad**


	Warnung vor der Schließbewegung von mechanischen Teilen einer Maschine/Einrichtung	Warning against closing movements for mechanical parts of a machine/device	Danger dû à la fermeture de pièces mécaniques d'une machine / installation	Waarschuwing voor de sluitbeweging van mechanische onderdelen van een machine/voorziening	Varning för stängningsrörelse på mekaniska delar i en maskin/enhet	Prestare attenzione alla chiusura delle parti meccaniche di una macchina o di un dispositivo	Atención, movimiento de cierre de componentes mecánicos en una máquina/instalación
	Warnung vor sich bewegenden mechanischen Teilen	Warning against independently moving parts	Danger dû à des pièces mécaniques mobiles	Waarschuwing voor bewegende mechanische onderdelen	Varning för rörliga mekaniska delar	Prestare attenzione alle parti meccaniche in movimento	Atención, componentes mecánicos en movimiento
	Warnung vor Umkippen durch Schwerpunktverlagerung	Risk of tipping due to displacement of centre of gravity	Attention au basculement lors du déplacement du centre de gravité	Waarschuwing voor kantelen als gevolg van zwaartepunt-verschuiving	Varning för vältande föremål på grund av förskjuten tyngdpunkt	Pericolo di cadute tramite lo spostamento del baricentro	Advertencia de vuelco si se desplaza el centro de gravedad
	Warnung vor spitzem Gegenstand	Caution: Sharp object	Attention aux objets pointus	Waarschuwing voor scherp gepunte voorwerpen	Varning för vassa föremål	Pericolo oggetto affilato	Advertencia de objetos punzagudos
	Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich	Caution: Obstructions in head area	Attention aux obstacles au niveau de la tête	Waarschuwing voor obstakels op hoofdhoogte	Varning för hinder i huvudhöjd	Pericolo ostacolo in alto	Advertencia de obstáculos en la zona de la cabeza
	Installation durch Mechanik-Fachkraft	Installation by specialist mechanics	Installation par un mécanicien confirmé	Installatie door monteur	Ska installeras av behörig montör	L'installazione deve essere eseguita da un meccanico qualificato	Instalación a realizar por un técnico mecánico cualificado

**Turvallisuusohjeet  
Sikkerhedsanvisninger  
Faisnéis sábháilteachta****Wskazówki dotyczące  
bezpieczeństwa  
Bezpečnostní pokyny****Инструкции за безопасност  
Меры безопасности**

	Varoitus koneen/laitteen mekaanisten osien sulkuilukkeestä	Advarsel mod lukkebevægelse af mekaniske dele i en maskine/indretning	Rabhadh: Gluaiseacht dúnta comhpháriteanna meicniúcha meaisin/gléis	Uwaga na zamkajające się części mechaniczne maszyny lub urządzenia	Výstraha před rizikem úrazu ruky	Preduprеждение за движение от затварящи се механични части на машина/оборудване	Predупреждение об опасности при закрывании механических частей машины/установки
	Varoitus liikkuvista mekaanisista osista	Advarsel mod uafhængigt bevægelige dele	Rabhadh: Comhpháriteanna meicniúla gluaisteachta	Uwaga na ruchome części mechaniczne	Výstraha; Rozmačkání	Preduprеждение за движение се механични части	Predупреждение об опасности движенияющихся механических частей
	Varo painopisteen siirtymisestä johtuva kaatumisvaara	Risiko for væltning på grund af forskydning af tyngdepunktet	Riosca titime má dhéantar an meáchanlár a dhiláithriú	Ostrzeżenie przed przewróceniem się z powodu przesunięcia środka ciężkości	Varování před převrácením způsobeným posunutím těžiště	Preduprеждение за опасност от преобръщане на пароди известване на центъра на тежестта	Predупреждение об опрокидывании ввиду смещения центра тяжести
	Varo teräviä esineitä	Advarsel: Spidse genstande	Aire: Rud géar	Ostrzeżenie przed ostrym przedmiotem	Varování před ostrým předmětem	Preduprеждение за опасност от остьр предмет	Predупреждение об остром предмете
	Varo putoavia esineitä	Advarsel: Forhindringer i hovedhøjde	Aire: Baic i limistéar an chinn	Ostrzeżenie przed przeszkołami w pobliżu głowy	Varování před překážkami v oblasti hlavy	Preduprеждение за опасност от препятствия в области около головы	Pредупреждение о препятствиях в верхней области
	Asennuksen saa suorittaa vain mekaanikka-alan ammattilainen	Skal installeres af uddannede mekaniker	Ní cheadaítear ach amhán do meicneoir cálithe é a shuiteáil	Instalacja przez mechanika	Instalace odborným mechanikem	Монтажът се извършва от механик	Установка силами специалистов по механике

**Υποδείξεις ασφαλείας  
Instrucțiuni de siguranță  
Sigurownie upute****Biztonsági tudnivalók  
Saugos nurodymai  
Ohutosteatis****Drošības prasības**


	Προειδοποίηση πριν από την κίνηση κλειδώματος μηχανικών μερών μίας εγκατάστασης/ μηχανήματος	Avertizare cu privire la mișcarea de închidere a pieselor mecanice ale unei mașini/ale unui dispozitiv	Upozorenje na uklonno kretanje mehaničkih dijelova stroja/ uređaja	Gép/berendezés mechanikai részeinek zárómozgására történő figyelmeztetés	Ispējimas dēl mašinos / ierenginio mechaninių dalių judėjimo, užsidarymo metu	Hoiatus masina/ seadme mehhaaniliste osade sulgemislikumise eest	Uzmanieties iekārtas/mašīnas mehānisko daļu aizvēršanās laikā
	Προειδοποίηση από κινούμενα μηχανικά μέρη	Avertisment cu privire la piesele mecanice aflate în mișcare	Upozorenje na mehaničke dijelove koji su u pokretu	Mozgó mechanikai részekre történő figyelmeztetés	Ispējimas dēl judančių mechaninių dalių	Hoiatus liikuvate mehhaaniliste osade eest	Uzmanieties no kustigām mehāniskām daļām
	Προειδοποίηση ανατροπής λόγω μετατόπισης του κέντρου βάρους	Avertizare de răsturnare prin deplasarea centrului de greutate	Upozorenje na prevrtanje zbog pomicanja težišta	Figyelmeztetés a feldölés veszél-yére a súlypont eltoldására miatt	Ispējimas apie galimá apvritimá del svorio centro perklimo	Hoiatus ümberkukumise eest raskuskeskme nihkumise töttu	Brīdinājums par apgāšanos smaguma centra novirzīšanas dēļ
	Προειδοποίηση αιχμηρού αντικειμένου	Avertizare privind obiecte ascuțite	Upozorenje na šiljati predmet	Figyelmeztetés hegyes tárgyak veszélyére	Ispējimas apie aštrū daiktā	Hoiatus terava eseme eest	Brīdinājums par asiem priekšmetiem
	Προειδοποίηση για εμπόδια στην περιοχή της κεφαλής	Avertizare privind obstacole în zona capului	Upozorenje na zapreke u području glave	Figyelmeztetés fejmagasságban található akadályokra	Ispējimas apie kliūtis galvos aukštyje	Hoiatus pea piirkonas asuvate takistuste eest	Brīdinājums par šķēršļem galvas zonā
	Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο μηχανικό	Instalarea se va face de un mecanic calificat	Instalaciju smije provesti samo ovlašteno stručno osoblje za mehaničarske radove	A szerelést mechanikus szakembernek kell elvégeznie	Turi ierngti mechanikas	Kvalifitseeritud mehhaaniku poolne paigaldamine	Uzstādišanu drīkst veikt tikai kvalificēts mehānikis



**Varnostni napotki  
Bezpečnostné pokyny  
Instruções de segurança**

**Struzzjonijet ta'  
prekawzjoni**

	Opozorilo pred zapiranjem mehanskih delov stroja/naprave	Dávajte pozor na zatvárací pohyb mechanických častí stroja/zariadenia	Cuidado quando as partes mecânicas de uma máquina/installação se fecham	Twissija dwar l-għeluq ta' parti-jiet mekkaniċi ta' magna/tagħmir
	Opozorilo pred premikajúcimi se mehanskimi deli	Dávajte pozor na pohyblivé mechanické časti	Cuidado com as partes mecânicas móveis	Twissija dwar parti-jiet mekkaniċi li jiċċaqilqu
	Opozorilo pred prevrnutvijo zaradi spremenjenega težišča	Varovanie pred prevrátením v dôsledku premenenia fáziska	Cuidado com o risco de queda pelo deslocamento do centro de gravidade	Twissija kontra t-telfien tal-bilanc minħabba xift tal-gravità
	Opozorilo pred ostrim predmetom	Varovanie pred predmetom s ostrým hrotom	Cuidado com objetos pontiagudos	Twissija kontra oggett bil-ponta
	Opozorilo pred ovirami v višni glave	Varovanie pred prekážkami v priestore hlavy	Cuidado com objetos na altura da cabeça	Twissija kontra ostakoli fiż-żona principali
	Namestitev lahko izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki za mehanična dela	Inštaláciu smie vykonávať len špecializovaný mechanik	A instalação deve ser feita por um técnico mecânico especializado	Installazzjoni minn mekkaniku kwalifikat/a



DE EN FR



## Gerätebeschreibung Device description Description de l'accessoire



### Lieferumfang Scope of delivery Composition de la livraison

Best.-Nr. VX/Model No. VX/Référence VX Stahlblech/Sheet steel/Tôle d'acier	8617.502
Best.-Nr. VX/Model No. VX/Référence VX Edelstahl/Stainless steel/Acier inoxydable	8617.503
	6 x
	6 m
	M6 x 14
	12 x


### Montage Assembly Montage



Beim Aufstecken der Anreihdichtung ist darauf zu achten, dass keine Zugkräfte aufgebracht werden.

When fitting the baying seal, ensure that it is not subjected to tensile forces.


Lors de la pose du joint de juxtaposition, il faut veiller à ce qu'il ne subisse aucune force de traction.



TX30  
★

DE EN FR






Montage  
Assembly  
Montage



Bei Krantransport ist der Kombiwinkel zu verwenden  
(siehe Belastungsbroschüre).

The combination angle is to be used when transporting  
by crane (see load capacity brochure).

L'équerre combinée doit être utilisée pour le transport  
par grue (voir la brochure des charges admissibles).



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

You can find the contact details of all  
Rittal companies throughout the world here.



[www.ittal.com/contact](http://www.ittal.com/contact)

RITTAL GmbH & Co. KG  
Postfach 1662 · 35726 Herborn · Germany  
Phone +49 2772 505-0 · Fax +49 2772 505-2319  
E-mail: [info@ittal.de](mailto:info@ittal.de) · [www.ittal.com](http://www.ittal.com)

09.2019/D-0000-00001483REV05

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

