

F454

Montage- und Betriebsanleitungen Operation and assembly instructions Instructions pour le montage et l'emploi



Gewährleistung

(D) Das sichere Funktionieren ist gewährleistet, wenn die in dieser Benutzerinstruktion beschriebenen Montagearbeiten korrekt ausgeführt worden sind und die Funktionskontrolle vor und während des Betriebs gemäss Beschreibung in dieser Benutzerinstruktion durchgeführt wird.

Sicherheit

Am Fehlerstromschutzschalter dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden.

Entsorgung

Defekte Geräte sind als Sondermüll an entsprechend eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen. Nationale oder regionale Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind zu befolgen.

Funktionsprüfung:

Zur Funktionsprüfung ist im eingeschalteten Zustand die Testtaste „T“ zu betätigen. Dabei muss der Fl-Schutzschalter sofort auslösen. Die Funktionsprüfung soll regelmässig durchgeführt werden. Gegebenenfalls sind nationale oder anwenderspezifische zusätzliche Prüfungen zu beachten.

Der Errichter (Installateur) der elektrischen Anlage muss dem Betreiber (Kunden) die Betriebsanleitung aushändigen und ihn auf die regelmässige Durchführung der Funktionstests hinweisen.

Prüfung der Schutzmassnahme

Ausser der Funktionsprüfung des Fl-Schutzschalters ist die Wirksamkeit der Schutzmassnahme der Installation entsprechend den geltenden Errichtungsbestimmungen zu prüfen.

Reinigen

Verschmutzte Schalter können, sofern sie sich nicht trocken säubern lassen, durch ein Tuch, das mit einer Seifenlösung leicht angefeuchtet ist, gereinigt werden.

Bei der Säuberung darf am Fl-Schutzschalter keine Spannung anliegen. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

Zusätzlich zu den Angaben des Leistungsschildes:

Kurzschlussfestigkeit

10kA in Verbindung mit einer vorgeschalteten Sicherung 100A Typ gG 500V oder S800

Thermische Überlast

Fehlerstromschutzschalter müssen gegen Überlast und Kurzschluss durch geeignete Wahl von Leitungsschutzschaltern geschützt werden.

Stromversorgung

Die Einspeisung kann beliebig von oben oder unten erfolgen.

Garantie

(F) Le bon fonctionnement est garanti lorsque les opérations de montage décrites dans ces instructions ont été effectuées correctement et que les contrôles de bon fonctionnement ont été faits avant et pendant l'exploitation selon la description donnée dans les présentes instructions.

Sécurité

Ne procéder à aucune sorte de réparation sur l'interrupteur différentiel.

Elimination

Les appareils défectueux sont à éliminer en tant que déchets spéciaux sur les lieux de collecte prévus à cet effet. Respecter les prescriptions nationales ou régionales.

Contrôle de fonctionnement:

Pour effectuer le contrôle de fonctionnement, actionner la touche d'essai «T» sur le système en marche. Le disjoncteur différentiel doit immédiatement se déclencher. Ce contrôle de fonctionnement doit être effectué à intervalles réguliers. Le cas échéant, tenir compte des contrôles supplémentaires imposés par la réglementation nationale ou spécifiques de l'utilisateur.

L'installateur de l'installation électrique doit remettre la notice d'utilisation à l'exploitant (client) et l'informer sur la réalisation régulière des tests de fonctionnement.

Sauvegarde du milieu

Le produit est conforme à la Directive européenne 2002/95/CE concernante la restriction de l'usage de certaines substances dangereuses dans les appareillages électriques et électroniques. Il faut respecter les dispositions locales concernantes l'écoulement.

Nettoyage

Les interrupteurs encrassés à nettoyer à sec peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humidifié avec une solution savonneuse.

Lors du nettoyage, il ne doit pas y avoir de tension au niveau du disjoncteur différentiel Fl. Il ne faut en aucun cas utiliser des produits caustiques ou des solvants.

Voir les données indiquées sur la plaquette de l'appareil et, en outre :

Coordination avec SCPD

10kA, avec fusible 100A type gL 500V ou S800.

Protection contre une surintensité

Les interrupteurs différentiels étant sans déclencheur magnétothermique, ils doivent être correctement protégés contre les surintensités et les court-circuits.

Alimentation

L'alimentation de l'appareil peut être réalisée aussi bien en amont qu'en aval.

Guarantee

The safe operation is assured if the assembly work has been carried out according to these user instructions.

Safety

No repairs may be carried out to residual current circuit breakers.

Disposal

Faulty products should be treated as hazardous waste and disposed of in an appropriate manner. National or regional regulations regarding the disposal of hazardous waste should be adhered to.

Functional test:

To perform the functional test, press the test button "T" when the device is switched on. The RCCB must trigger immediately. Perform the functional test regularly. Observe additional national or user-specific tests, where applicable.

The installer (electrician) of the electrical installation must hand over the instruction manual to the operator (customer) and advise him that the functional tests must be performed regularly.

Safeguard of the surroundings

The product is conforming to the european standards 2002/95/CE regarding the restrictions on the use of certain dangerous substances in the electrical and electronical equipments. It is necessary to respect the local regulations concerning the elimination of the packaging materials and of the circuit-breaker and, if possible, to recycle them.

Cleaning

If they cannot be cleaned with a dry cloth, soiled circuit-breakers can be cleaned with a cloth that has been slightly moistened with a soap solution.

Ensure that no voltage is applied to the residual-current circuit-breaker during cleaning. Under no circumstances is it permissible to use caustic agents or solvents.

See equipment plate data and refer below:

Co-ordination with Short Circuit Protection Device

10kA, with 100A fuse type gL 500V or S800.

Protection against overcurrent

The RCCBs must be used with Short Circuit Protection devices to provide circuit protection against overloads and short circuit faults.

Power supply

The devices can be fed from either the upper or lower terminals.



Anschlusschema

Fig. 1

Montage Stromschienebügel

Fig. 2

Montage Kompaktkamm

Fig. 3 und 4

Schéma de raccordement


Fig. 1

Montage de l'étrier de rail conducteur

Fig. 2

Montage du peigne compact

Fig. 3 et 4



1

Connection diagram


Fig. 1

Mounting busbar bracket

Fig. 2

Mounting combi comb

Figs. 3 and 4



Warning! Installation by person with electrotechnical expertise only.

Warnung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.

Avvertenza! Fare installare solo da un elettricista qualificato.

Avertissement! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.

Advertencia! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.

ABB Switzerland Ltd

Low Voltage Products

Fulachstrasse 150

CH-8200 Schaffhausen

Phone: +41 58 586 41 11

Fax: +41 58 586 42 22

www.abb.com

