

## 6 Параметризация

### Предпосылка

Для конфигурирования и параметризации сигнальных модулей повышенной безопасности в *STEP 7* должен быть установлен дополнительный пакет *SIMATIC S7 F Systems* [Системы повышенной безопасности *SIMATIC S7*].

### Конфигурирование

Сигнальные модули повышенной безопасности конфигурируются обычным способом в *STEP 7* с помощью *HWConfig*.



---

#### Замечание по безопасности

Обратите внимание на то, чтобы логический адрес модуля в утилите *HWConfig* пакета *STEP 7* совпадал с установкой переключателя адреса на модуле (см. главу 4, "Монтаж").

---

### Параметризация

Для параметризации сигнальных модулей повышенной безопасности отметьте модуль в *HWConfig* пакета *STEP 7* и выберите команду меню **Edit > Object Properties** [Редактировать > Свойства объекта].



---

#### Замечание по безопасности

Параметризация сигнальных модулей повышенной безопасности должна производиться в режиме **STOP CPU**.

---

Параметры передаются из устройства программирования в CPU во время загрузки. Они там сохраняются и передаются в сигнальный модуль повышенной безопасности центральным процессором через ET 200M.

### Где описаны параметры?

Устанавливаемые в каждом случае параметры сигнальных модулей повышенной безопасности можно найти в главах 9 и 10.

